


CoroMill® 216




Metrische Ausführung

		Ersatzteile	Mitgelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3
DC	DC"	Schraube für Wendeplatte	Einsatz	Drehmomentschlüssel
10.0	.393	5513 020-40	5680 084-11	5680 105-01
12.0	.472	5513 020-36	5680 084-01	5680 105-01
16.0	.629	5513 020-36	5680 084-01	5680 105-01
20.0	.787	5513 020-16	5680 084-06	5680 105-02
25.0	.984	5513 020-52	5680 084-02	5680 105-02
30.0	1.181	5513 020-07	5680 084-07	5680 105-05
32.0	1.259	5513 020-07	5680 084-07	5680 105-05

Zoll-Ausführung

		Ersatzteile	Mitgelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3
DC	DC"	Schraube für Wendeplatte	Einsatz	Drehmomentschlüssel
9.5	.375	5513 020-40	5680 084-11	5680 105-01
12.7	.500	5513 020-36	5680 084-01	5680 105-01
15.8	.625	5513 020-36	5680 084-01	5680 105-01
19.0	.750	5513 020-16	5680 084-06	5680 105-02
25.4	1.000	5513 020-52	5680 084-02	5680 105-02
31.7	1.250	5513 020-07	5680 084-07	5680 105-05

CoroMill® 300



Metrische Ausführung

		Ersatzteile	Mitgelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3
DC	DC"	Schraube für Wendeplatte	Einsatz	Drehmomentschlüssel
5.0-7.0	.196-.275	5513 020-40	5680 084-11	5680 105-01
5.0-9.0	.196-.354	5513 020-41	5680 084-04	5680 105-01
8.0	.314	5513 020-42	5680 084-04	5680 105-01
8.0-12.0	.314-.472	5513 020-36	5680 084-01	5680 105-01
10.0-22.0	.393-.866	5513 020-43	5680 084-02	5680 105-02
12.0-20.0	.472-.787	5513 020-39	5680 084-02	5680 105-02
16.0	.629	5513 020-50	5680 084-07	5680 105-05

Zoll-Ausführung

		Ersatzteile	Mitgelieferte Teile	Zubehör
		1	2	3
DC	DC"	Schraube für Wendeplatte	Einsatz	Drehmomentschlüssel
4.5	.178-.303	5513 020-40	5680 084-11	5680 105-01
5.7	.224-.349	5513 020-41	5680 084-04	5680 105-01
7.8	.310-.435	5513 020-36	5680 084-01	5680 105-01
9.0	.356	5513 020-43	5680 084-02	5680 105-02

Schlüssel (mm/Torx Plus) Größen siehe Seite K6