


Ersatzteile für U-Max Bohrnutenfräser

R216.2




Fräser	1	2				
D_e mm	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Drehmomentwert (Nm)	Drehmoment- schlüssel	Molykote	
R216.2- 12 16	5513 020-21	5680 046-03 (7IP)	0.9	5680 100-02 ¹⁾	5683 010-01	
R216.2- 20 32	5513 020-16	5680 046-05 (10IP)	2.0	5680 100-05 ¹⁾	5683 010-01	
R216.2- 40	5513 020-02	5680 046-02 (15IP)	3.0	5680 100-06 ¹⁾	5683 010-01	

1) Zubehör ist gesondert zu bestellen

Ersatzteile für U-Max Schaftfräser zum Fasen

R215.64



Fräser	1	2				
D_e mm	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Drehmomentwert (Nm)	Drehmoment- schlüssel	Molykote	
R215.64- 12 36.5	5513 020-29	5680 042-02 (15IP)	3.0	5680 100-06 ¹⁾	5683 010-01	

1) Zubehör ist gesondert zu bestellen

A

Allgemeine
drehbearbeitung

B

Abstechen und
einstechen

C

Gewindedrehen

D

Fräsen

E

Bohren

F

Aufbohren

G

Werkzeugsystem

H

Dreh-/Fräsbearbeitung

I

Allgemeine
informationen