# Ersatzteile für CoroMill 316

| Kupplungsgröße | Schlüssel | Drehmoment-schlüssel-Kopf[1] | Drehmomentschlüssel für zweischneidige Schaftfräser[1] | Anzugs-moment Nm | Anzugs-moment In-lbs | Drehmoment-schlüssel [1] | Drehmoment-bereich Nm | Drehmoment-bereich In-lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 5680 093-01 | 5680 089-01 | 5680 089-06 | 12 | 106 | 5680 088-01 | 10-20 | 88-177 |
| E12 | 5680 093-02 | 5680 089-02 | 5680 089-07 | 15 | 132 | 5680 088-01 | 10-20 | 88-177 |
| E16 | 5680 093-03 | 5680 089-03 | 5680 089-08 | 30 | 265 | 5680 088-02 | 25-65 | 221-575 |
| E20 | 5680 093-04 | 5680 089-04 | | 50 | 442 | 5680 088-02 | 25-65 | 221-575 |
| E25 | 5680 093-05 | 5680 089-05 | | 65 | 575 | 5680 088-02 | 25-65 | 221-575 |

[1] Zubehör ist gesondert zu bestellen

= Neuer Artikel

Für zusätzliche Produktionformationen und technische Angaben siehe Katalog Rotierende Werkzeuge 2011.

J2



SANDVIK Coromant